



**LEGENDA/NOTE:**

INTERRUTTORE AUTOMATICO	SEZIONATORE	INTERRUTTORE DI MANOVRA/SEZIONATORE
PROTEZIONE TERMICA	PROTEZIONE MAGNETICA	PROTEZIONE DIFFERENZIALE
SALVAVITTORE	ELEMENTO FUSIBILE	TOROIDI
COMANDO MANUALE	COMANDO MOTORIZZATO	SGANCIO LIBERO
COMANDO MOTORIZZATO	SGANCIO LIBERO	MANOVRA ROTATIVA BLOCCOPORTA
INTERBLOCCO	APPARECCHIATURA RIMOVI/ESTRIBILE	BLOCCO A CHIAVE (BLOCCATO CON APPARECCHIO IN POSIZIONE DI RIPOSO)
BLOCCO A CHIAVE LIBERO CON APPARECCHIO IN POSIZIONE DI RIPOSO	CONTATTO AUX (IL NUMERO DI CONTATTI INSTALLATI IL TRATTEGGIO INDICA QUALE PARTE DELL'APPARECCHIATURA ABSORBE SUL CONTATTO)	BOBINA A MANOVA TENSIONE
BOBINA A LANCIO DI CORRENTE	COMUTATORE PER STRUMENTI (VOLTMETRICO/AMPEROMETRICO)	AMPEROMETRO
VOLTMETRO	FREQUENZIMETRO	STRUMENTO INTEGRATORE (CONTATTORE)
CONTATTORE CON CONTATTI NO	CONTATTORE CON POSSIBILITA' DI COMANDO MANUALE CON CONTATTI NO	CONTATTORE CON CONTATTI NC
TELERUTTORE (RELE' PASSO/PASSO)	OROLOGIO	CHERUSCOLARE
OROLOGIO ASTRONOMICCO	GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS)	PRESA (SIMBOLO GENERALE)
PRESA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILE	AVVIATORE - SOFT STARTER	VARIATORE DI VELOCITA' (INVERTER)
AVVIATORE STELLA/TRIANGOLO	TRASFORMATORE	LIMITATORE DI sovratensione (DPS)

Unifilare SSQ.C4.6

01  
Im-P-Es-EI-13

Carpenteria SSQ.C4.6

02  
Im-P-Es-EI-13